


Manual til MiniW


www.cbtek.dk - April 2023 - v1





VIGTIGT

Hvis du vil bruge rattet efter at computeren har været slukket, eller hvis du lige har sat rattet i USB porten, så skal rattets centerpunkt nulstilles. Status LEDen vil lyse når du drejer på rattet hvis der er behov for en nulstilling. For at nulstille, drejer du rattet et par gange til højre og venste forbi det lille bump som kan mærkes ved rattets centerposition. Status LEDen vil slukke efter et par gange og rattet er klar til brug.



Når rattet tilsluttes din computer vil det få navnet "Arduino Leonardo" og du kan teste at alt virker som det skal, samt se en oversigt over knappernes numre (er også vist på side 1) ved at søge efter Konfigurer USB-spilleenheder i Windows søgelinje.



Vælg "Arduino Leonardo" og tryk på egenskaber.



Forslag til indstillinger, Euro Truck Simulator 2 - Rat



Euro Truck Simulator 2 bruger en anden nummerering af knapper end Windows gør og derfor starter knapperne med 0 i stedet for 1. Brug derfor oversigten her til venstre når du indstiller knapperne på næste side.

Forslag til indstillinger, Euro Truck Simulator 2 - Keypad

TASTER OG KNAPPER

Funktion	Primær	Sekundær
LASTBILKONTROL		
Speeder	PIL OP	W
Bremse / Bak	PIL NED	S
Drej til venstre	VENSTRE PIL	A
Drej til højre	HØJRE PIL	D
Gear op	SKIFT	Joy Knap 6
Gear ned	CTRL	Joy Knap 8
Skift til frigear	N / A	N / A
Skift op hjælp	N / A	N / A
Skift ned hjælp	N / A	N / A
Gearkasseskift Automatisk/Sekventiel	N / A	Joy Knap 7
Start/Stop Motor	E	N / A
Start/Stop Tænding	N / A	N / A
Håndbremse	MELLEMNUM	N / A
Motor Bremse	B	N / A
Motorbremse Skift	N / A	N / A

Fjern tildeling Nulstil til standard

Grafik Lyd Spil-indstillinger **Taster og Knapper** Kontrol-indstillinger Online

TASTER OG KNAPPER

Funktion	Primær	Sekundær
Hjulsophæng nulstil	N / A	N / A
Venstre Blinklys	å	Joy Knap 9
Højre Blinklys	TREMA	Joy Knap 11
Havariblink	F	Joy Knap 10
Lysindstillinger	L	N / A
Langt Lys	K	N / A
Rotorblink	O	N / A
Horn	H	N / A
Lufthorn	N	N / A
Enkelt Blink med Langt Lys	J	N / A
Tænd Vinduesvisker	P	N / A
Sluk Vinduesvisker	N / A	N / A
Fartpilot	C	Joy Knap 4
Fartpilot Hastighed Op	N / A	Joy Knap 3
Fartpilot Hastighed Ned	N / A	Joy Knap 5
Fartpilot Genoptag Fart	N / A	N / A

Zoom Kabinekamera	N / A	N / A
Se til venstre	NUM /	Joy Knap 0
Se til højre	*	Joy Knap 2
Interiør Se Fremad	NUM 5	Joy Knap 1

